

SØRBØEN

BYGG & LANDBRUK

MONTERINGSANVISNING PLASTPLATER

Plastplater er ekstremt holdbare og tåler veldig mye, det man må være obs på er at de beveger seg noe ved temperaturforskjeller. Det er derfor viktig å ta hensyn til dette når man monterer platene.

Da får man et flott og vedlikeholdsfritt resultat, som vil vare i årevis!

- Det er mest gunstig å montere plastplater i den temperaturen som bygget stort sett vil ha. Er det svingninger i temperaturen, så er det mest gunstig å montere platene ved rundt 18-22 grader.
- Det anbefales å forbore før man skrur, da bruker man et 2 mm større bor enn tykkelse på skruen.
- Start på midten av platene og skru ut mot kantene.
- Platene legges kant i kant, med ca 2-3 mm mellomrom, her fuger man med silikon til slutt.
- Plater må ikke lagres ute i sollys eller kald temperatur for så å skrues direkte på vegg. Det beste er å la platene ligge et par døgn inne i det rommet som de skal monteres i.
- Bruk syrefaste/rustfri skruer!

I skjøtene så er det vanligst å bruke tech7 eller lignende.
PE plastplater kan også sveises.